

Для самостоятельной настройки вашего телевизора со встроенным приемником DVB-C на прием цифрового пакета ООО «Гарант-Телесети» необходимо выполнить следующие шаги:

SONY

1. Нажимаем кнопку "МЕНЮ", выбираем пункт "УСТАНОВКИ".
2. В открывшемся окне, выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ".
Выбрав этот пункт нажимаем кнопку ОК
3. В появившемся окне выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА".
4. Далее выбираем пункт "АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ".
5. Далее на вопрос - "ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?" нажимаем кнопку "ОК".
6. В открывшемся окне выбираем "КАБЕЛЬ".
7. В открывшемся окне выбираем "БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ".
8. Далее выбираем пункт "РУЧНАЯ".
9. Далее вводим частоту
10. Код доступа к сети оставляем "АВТО". Далее вводим СИМВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ
11. После всего пройденного нажимаем "НАЧАТЬ"

SAMSUNG

1. Заходим в меню и выбираем раздел Канал.
2. Выбираем пункт Страна, Великобритания, Словакия, Финляндия только не Россия (данная настройка позволяет Вам открыть функцию цифрового тюнера).
3. Для аналоговых и цифровых каналов указываем "Другое".
4. Возвращаемся в предыдущий раздел и выбираем пункт "Кабельные параметры поиска".
5. Настраиваем параметры "Частота начала", "Частота окончания", "Модуляция" и "Скорость передачи"
6. Возвращаемся в предыдущий раздел и выбираем пункт "Автонастройка".
7. Выбираем источник сигнала - "Кабель".
8. В открывшемся окне автонастройки выбираем Цифровые (предполагается, что аналоговые каналы уже настроены).
9. Выбираем режим поиска - Сеть и жмем на пульте кнопку "Вход".
10. В течение нескольких секунд происходит поиск...

LG

1. Нажимаем кнопку Menu на пульте ДУ, выбираем закладку "ОПЦИИ".
2. Далее выбираем страну Великобритания, Словакия, Финляндия только не Россия (данная настройка позволяет Вам открыть функцию цифрового тюнера).
3. Далее выбираем закладку "НАСТРОЙКИ".
4. Выбираем "АВТОПОИСК". В нем выбираем "КАБЕЛЬ".
5. Далее выставляем ручную Частоту, Скорость, Модуляцию.
6. Далее закрываем это окно и нажимаем "ОК".
7. Далее нажимаем ВЫПОЛНИТЬ.
Телевизор сам настроит все каналы сначала в цифре, а затем в аналоге.

PHILIPS

1. Нажимаем на пульте ДУ кнопку «Домик» и попадаем в меню.

2. Выбираем в меню «Конфигурация».
3. «Установки».
4. «Настройки каналов».
5. «Автоматическая установка».
6. «Начать».
7. «Переустановка каналов».
8. Далее выбираем страну Великобритания, Словакия, Финляндия только не Россия (данная настройка позволяет Вам открыть функцию цифрового тюнера).
9. «Кабельное». Если такого пункта меню нет, значит либо вы выбрали страну без цифрового кабельного, либо ваш телевизор не содержит DVB-C приемника.
10. «Установки». Не запускайте поиск! Сначала «Установки»!
11. Режим скорости передачи – «Ручная».
12. Скорость передачи.
13. Сканирование частоты. «Быстрое сканирование». Можно оставить «Полное сканирование, при этом два следующих шага нужно пропустить. Но учитывайте, что полное сканирование займет около получаса!
14. Режим сетевой частоты – «Ручная».
15. Сетевая частота.
16. Аналоговые каналы – «Вкл». Иначе будут найдены только цифровые каналы.
17. «Готово» .
18. Вот теперь запускаем поиск «Начать» .
19. Ждем когда завершится поиск.
20. По окончании поиска нажимаем «Готово» .
21. Теперь можно выйти из меню кнопкой «BACK» или «TV» и приступить к просмотру каналов

*

В некоторых моделях телевизоров существует такая опция как «Выбор оператора», в которой по умолчанию используются известные операторы ”TWC”, “Cablevision”, “AT&T” и т.д. В таких телевизорах в окне выбора оператора необходимо выставить «Другие операторы» либо оставить пустое окно.